


INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

La poltrona Recliner non può essere utilizzata da bambini di età inferiore a 8 anni e/o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, se non sotto diretta supervisione di un adulto maggiorenne responsabile.

PER AZIONARE LA POLTRONA UTILIZZARE IL TASTO POSIZIONATO LATERALMENTE SUL BRACCIOLO (VEDI FIGURA).



Inoltre per la vostra sicurezza:

- È **vietata** qualsiasi forma di gioco con la poltrona.
- È **vietato** salire in piedi sulla poltrona.
- È **vietato** infilarsi sotto la poltrona per raccogliere oggetti caduti, in caso di necessità avvisare il personale di sala.
- **Non provare** ad inserire mani, piedi o altre parti del corpo sotto la poltrona, nelle parti del meccanismo e negli interstizi tra lo schienale e il sedile o tra il fianco e il sedile.
- La poltrona deve essere utilizzata da una sola persona: è **vietato** stare in due sulla stessa poltrona.
- **Non bisogna** far sedere bambini o persone sul poggiapiedi esteso né sullo schienale reclinato.
- **Non deve essere** bloccato il poggiapiedi a forza durante le movimentazioni.
- **Non concentrare** il peso in avanti, ma distribuirlo.
- **Non inserire** dita nel meccanismo esteso per rischio di cesoiatura.
- Distribuire il peso del corpo sulla poltrona estesa: **non concentrare** il peso in avanti.

In caso di guasti o se il poggiapiedi si sgancia avvisare il personale di sala.